# *fx-71F*

# 取扱説明書

保証書付

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

http://edu.casio.jp/

RCA503004-001V01




# はじめに

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがと うございます。

### ■本機を使い始めるときは

本機を裏返し、本体側を図のようにスライドさせてハード ケースから取り外し、本体の背面にハードケースを取り付け ます。



### ☑ 使い終わったら

ハードケースを背面から取り外し、前面に取り付け直します。

### ■本機を初期状態に戻す(リセット操作)

次の操作を行うと、本機の計算モードとすべてのセットアップ情報を初期状態に戻し、すべてのメモリー内容(独立メモリー、変数メモリー、アンサーメモリー、統計計算の標本データ、およびプログラムデータ)を一括してクリアすることができます。


#### SHIFT 9 (CLR) 3 (AII) EXE

計算モードとセットアップや、本機の各種メモリーについて は、次の各項目を参照してください。

- ●「計算モードとセットアップ」(11ページ)
  「計算モードとセットアップ情報をクリアする」(14ページ)
- 「各種メモリーの利用」(25ページ)
- ●「統計計算(SD/REG)」(45ページ)
- ●「プログラム機能(PRGM)」(73ページ)

### ■各種操作の表記ルールについて

● ほとんどのキーには複数の機能が割り当てられており、
 ● 四級を押すことで、キーの表面に印刷されている文字が表す機能とは別機能を呼び出すことができます。



あるキーに割り当てられた別機能を使う場合の操作は、次のように表記します。

例: SHIFT Sin (Sin-1) 1 EXE

直前までのキー操作で呼び出される機能を、 ()で括って表記

● 画面上に表示されているメニュー項目を数字キーで選ぶ操作は、次のように表記します。

例: 1 (Contrast)

直前のキー操作で選択されるメニュー項目を、 ()で括って表記

カーソルキー(右イラスト参照)は、キーの上下左右の端を押して操作します。
 上下左右の端を押す操作を、それぞれ
 (③) (④) (④) のように表記します。



# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。



この表示を無視して誤った 取り扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定され る内容および物的損害の みの発生が想定される内 容を示しています。

# 電池について

- ●本機で使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
- ●電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ■電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり、火の中へ投入したりしないでください。

- ■電池は使い方を誤ると液もれによる 周囲の汚損や、破裂による火災・け がの原因となることがあります。次 のことは必ずお守りください。
  - 極性(⊕と⊝の向き)に注意して正しく入れてください。
  - ◆本機で指定されている電池以外は 使用しないでください。

# 火中に投入しないでください

- ●本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となることがあります。
- ◆本書中の表示/イラストは、印刷のため実物と異なることがあります。
- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、 万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありました らご連絡ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または 第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その 責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

# ご使用上の注意

- お買い上げ直後、本機を使用する前に必ず 図 キーを押してください。
- ◆ 本機が正常に使用できても、定期的に必ず電池を交換してください。

fx-71F......3年(LR44)

特に消耗済みの電池を放置しておきますと、液もれをおこし 故障などの原因になることがありますので、計算機内には絶対に残しておかないでください。

- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ◆ 本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして、本機と は別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電 池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。 低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったり、電池寿命が短くなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。

ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

■ 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。

電子回路の故障の原因となります。

- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
   ズボンのボケットに入れるなど、「ひねり」や「曲げ」を与える恐れがあることをしないでください。
- 分解しないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。 特に汚れがひどい場合は、中性洗剤液に浸した布を固くし ぼってお拭きください。なお、シンナーやベンジンなどの 揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消 えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

# 目次

はじめに	1
■ 本機を使い始めるときは	
■ 本機を初期状態に戻す(リセット操作)	
■ 各種操作の表記ルールについて	2
安全上のご注意	3
ご使用上の注意	4
計算を始める前に	9
■ 電源を入れる	9
■ キーの見かたの基本ルール	
■ 画面表示について	10
計算モードとセットアップ	
■ 計算モードを選ぶ	
■ セットアップについて	
■ 計算モードとセットアップ情報をクリアする	
式や数値の入力について	14
■ 計算式を入力する(書式通り入力方式)	14
■ 計算式を訂正する	16
■ エラー位置表示について	18
基本計算	19
■四則演算	19
■分数計算	
■パーセント計算	
■度分秒(60進数)計算	22
計算履歴とリプレイ機能の利用	23
■計算履歴を呼び出す	
■リプレイ機能を使う	24
各種メモリーの利用	25
■アンサーメモリー(Ans)を使う	
■独立メモリー(M)を使う	27
■変数メモリー(A、B、C、D、X、Y)を使う	28
■メモリー内容を一括してクリアする	29
定数 $\pi$ 、 $e$ および科学定数の利用	30
■円周率 π と自然対数の底 e	
■ <b>1</b> 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	

利奴声  昇	
■三角関数と逆三角関数	33
■角度単位変換	
■双曲線関数と逆双曲線関数	34
■指数関数と対数関数	
■べき乗関数とべき乗根関数	36
■座標変換(直交座標 ↔ 極座標)	36
■その他の関数	38
計算結果を指数部が 3n となる数値で表示す	たる
(ENG変換)	_
■ ENG変換の操作例	40
複素数計算(CMPLX)	41
■複素数を入力する	
<ul><li>■複素数となる計算結果の表示について</li></ul>	
■表示形式に応じた複素数計算例	42
<ul><li>■共役複素数を求める(Conjg)</li></ul>	44
■絶対値と偏角を求める(Abs, arg)	
■計算結果表示形式の強制指定	44
統計計算(SD/REG)	45
<ul><li>■統計計算に使う標本データについて</li></ul>	
■ 1 変数の統計計算を実行する	
<ul><li>■ 2 変数の統計計算を実行する</li></ul>	50
■統計計算の例題	59
n 進計算(BASE)	61
<ul><li># 座前 昇(BASE)</li><li>■ n 進法で計算する</li></ul>	
■ n 進法と計算する ■計算結果を n 進法で表示する	
■ii 昇稲未を // 進法と表示する	
<ul><li>■基数を指定して数値を入力する</li><li>2 洋数の論理計算と各数計算を行う。</li></ul>	
■2進数の論理計算と負数計算を行う	64
■2 進数の論理計算と負数計算を行う 内蔵公式の活用	64 66
■ 2 進数の論理計算と負数計算を行う 内蔵公式の活用 ■内蔵公式を使う	64 66
■2 進数の論理計算と負数計算を行う 内蔵公式の活用	64 66

22

日日米カミナを与

プログラム機能(PRGM)	73
■プログラム機能の概要	73
■プログラムを作成する	74
■プログラムを実行する	75
■プログラムを削除する	
■コマンドの入力について	
■コマンドリファレンス	78
技術情報	84
■計算の優先順位について	84
■スタック数の制限について	86
■演算範囲・演算桁数・精度について	
■エラーメッセージについて	88
■故障かなと思う前に	91
電源および電池交換	91
仕様	93
応用例題	0.4
心用例理	94
保証・アフターサービスについて	99
保証規定	102
	102

# 計算を始める前に

### ■電源を入れる

電源を入れるには、Mのを押します。このとき、前回電源を切った際に選択されていた計算モード(11 ページ)になります。

#### □ コントラストを調節するには

液晶表示が見づらいときは、コントラストを調節します。

- 1. SHIFT WODE (SETUP) 1 (Contrast)を押します。
  - コントラスト画面が表示されます。



- または を押して調節します。
- 3. 調節が済んだら AC (または MFT (Frog (EXIT))を押します。

#### メモ

[00] を押して表示される計算モード選択画面で ★ 戸 を押しても、コントラストを調整することができます。

#### ご注意

コントラストの調節を行っても液晶表示が見づらい場合は、 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

#### 【】 電源を切るには

SHFT AC (OFF)を押します。

電源を切っても、次の情報は保持されます。

- 計算干ードと各種設定状態(11ページ)
- アンサーメモリー (25 ページ)、独立メモリー (27 ページ)、 変数メモリー(28 ページ)の内容

### ■キーの見かたの基本ルール



	機能	色	使い方
1	M+		直接押します。
2	M-	文字の色: 橙	SHIFTを押してから押します。
3	М	文字の色: 赤	MPM を押してから押します。
4	DT	文字の色: 青	SD、REG モードで直接押します。
5	CL	文字の色: 橙 フレームの色: 青	SD、REG モードで SMFT を押し てから押します。
6		文字の色: 橙 フレームの色: 紫	CMPLX モードで SMFT を押して から押します。
7	A	文字の色: 赤 フレームの色: 緑	MMA を押してから押します (変数メモリー A)。 BASEモードでは直接押します。
8	LOGIC	文字の色: 緑	BASEモードで直接押します。

### ■画面表示について

#### □ 入力式と計算結果の表示について

本機は入力した計算式と計算結果を同時に表示できます。

#### ☑ シンボル表示について

現在の計算モードや設定状態、計算の経過などが、画面に以下のような「シンボル」として表示されます。本書中では、各シンボルが表示された状態を「点灯する」、表示されていない状態を「消灯する」(または「消える」)と表現します。

例えば右の画面では、**□**シンボルが点灯しています。

sin(30) 0<u>5</u>

■シンボルは、角度単位設定 (12 ページ) が Deg であることを表しています。それぞれのシンボルの意味については、各機能の説明を参照してください。


# 計算モードとセットアップ

### ■計算モードを選ぶ

本機は6種類の「計算モード」を備えています。

#### ▶ 計算モードを選ぶには

- MODE を押します。
  - 計算モード選択画面が表示されます。
  - 計算モード選択画面には1画面目と2画面目があり、0000を押すたびに切り替わります。切り替えは、
     または ●でも行うことができます。



2. 選びたい計算モードに応じて、次の操作を行います。

20701 2131 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
このモードを選ぶには:	このキーを押す:	
COMP(標準計算モード)	1 (COMP)	
CMPLX(複素数計算モード)	2 (CMPLX)	
BASE(n 進計算モード)	3 (BASE)	
SD(一変数統計計算モード)	4 (SD)	
REG(二変数統計計算モード)	5 (REG)	
PRGM(プログラムモード)	6 (PRGM)	

1 画面目と2 画面目のどちらが表示されているときでも、
 1 ~ 6 のキーを押して該当する計算モードを選択できます。

### ■セットアップについて

#### ☑ 角度単位設定を切り替えるには

三角関数計算で利用する角度の単位を、「度」、「ラジアン」、「グラード」の間で切り替えます。

$$(90^{\circ} = \frac{\pi}{2} \, \exists \vec{y} \vec{r} ) = 100 \, \vec{\sigma} \vec{\exists} - \vec{k})$$

角度単位設定	操作(押すキー)	
度	SHIFT MODE 1 (Deg)	
ラジアン	SHIFT MODE 2 (Rad)	
グラード	SHIFT MODE 3 (Gra)	

#### ☑ 表示桁数設定を切り替えるには

計算結果として表示する桁数を、「小数点以下桁数固定」(0~9桁の間で指定可)、「有効桁数指定」(1~10桁の間で指定可)、 「指数化表示設定」(2通りの設定から選択可)の間で切り替えます。

表示桁数設定	操作(押すキー)
小数点以下桁数設 定	SHFT MODE № 1 (Fix) ① (0 桁固定 ) ~ 9 (9 桁固定 )
有効桁数設定	SMFT MODE
指数表示範囲設定	SHF MODE ● 3 (Norm) 1 (Norm1) または 2 (Norm2)

設定に応じて、計算結果は次のように表示されます。

● Fix (小数点以下桁数固定)を選択すると、0~9桁の間で指定した桁数に応じて、小数点以下が表示されます。また、計算結果は指定した桁の1桁下で四捨五入され、指定した桁までが表示されます。

例: 100÷7=14.286 (Fix3 の場合) 14.29 (Fix2 の場合)

● Sci(有効析数指定)を選択すると、1~10 桁の間で指定した 析数と指数によって計算結果が表示されます。また、計算結果は指定した桁の1桁下で四捨五入され、指定した桁まで が表示されます。 例: 1÷7= 1.4286×10<sup>-1</sup> (Sci5 の場合) 1 429 ×10<sup>-1</sup> (Sci4 の場合)

Norm1 または Norm2 を選択すると、それぞれ次の範囲となった場合は指数表示となります。

Norm1:  $10^{-2} > |x|, |x| \ge 10^{10}$ Norm2:  $10^{-9} > |x|, |x| \ge 10^{10}$ 

例: 100 ÷ 7 = 14.28571429 (Norm1, Norm 2 とも)

1÷200 = 5.×10<sup>-3</sup> (Norm1 の場合)

0.005 (Norm2 の場合)

#### ☑ 分数表示設定を切り替えるには

分数計算時の計算結果を仮分数で表示するか、帯分数で表示 するかを切り替えます。

分数表示設定	操作(押すキー)	
帯分数表示	SHIFT MODE (D) (ab/c)	
仮分数表示	SHIFT MODE (D/C)	

#### 複素数表示設定を切り替えるには

複素数計算結果の表示形式を、「直交座標形式」と「極座標形式」 の間で切り替えます。

複素数表示設定	操作(押すキー)
直交座標形式	SHIFT MODE (D) (0+bi)
極座標形式	SHIFT MODE $lackbox{ }lackbox{ }lackbox{$

#### ☑ 統計度数設定を切り替えるには

SD モードおよび REG モードで計算に使用するデータの入力 時に度数(Frequency)を使うか、使わないかを切り替えます。

統計度数設定	操作(押すキー)
度数を使う	SHIFT MODE (4) (1) (FreqOn)
度数を使わない	SHIFT MODE ( 2 (FreqOff)

# ■計算モードとセットアップ情報をクリアする

計算モードとすべてのセットアップ情報を一括してクリアし、 各設定を次の初期状態に戻すことができます。

計算モード......COMP (標準計算モード)

角度単位設定 ...... Deg (度数法) 表示桁数設定 ...... Norm1 (指数表示 1)

分数表示設定 ......ab/c (帯分数表示)

複素数表示設定.....a+bi (直交座標形式で出力)

統計度数設定 ...... FreqOn(度数を使う)

計算モードとセットアップ情報をクリアするには、次の操作 を行います。

#### SHIFT 9 (CLR) 2 (Setup) EXE

クリアを実行しない場合は、 図 を押す代わりに **心** を押してください。

# 式や数値の入力について

### ■計算式を入力する(書式通り入力方式)

本機は紙に書いた通りに計算式を入力し、 図 を押すと計算が実行される「書式通り入力方式」を採用しています。 加減乗除、 関数、カッコの優先順位は、自動的に判別されます。

例 2×(5+4)-2×(-3)=

2 X (5 + 4) -

2 X (-) 3 EXE

2×(5+4)-2×-3

 $sin(,\; cos(,\; tan(,\; sin^{-1}(,\; cos^{-1}(,\; tan^{-1}(,\; sinh(,\; cosh(,\; tanh(,\; sinh^{-1}(,\; cosh^{-1}(,\; tanh^{-1}(,\; log(,\; ln(,\; e^{\wedge}(,\; 10^{\wedge}(,\; \sqrt{\phantom{x}}(,\; ^3\sqrt{\phantom{x}}(,\; Abs(,\; Pol(,\; Rec(,\; arg(,\; Conjg(,\; Not(,\; Neg(,\; Rnd(,\; cosh(,\; co$ 

sin 3 0 ) EXE

sin(30)

05

#### ☆ 乗算記号(×)の省略について

次の乗算記号(×)は、入力を省略することができます。

- · [7] の前 ~ 2 × (5 + 4) など
- · カッコ付き関数の前 ~ 2 × sin(30)、2 × √ (3) など
- ・前置記号(負符号を除く)の前 ~ 2 × h123 など
- ・メモリー、定数、乱数の前  $\sim 20 \times A$ 、 $2 \times \pi$ 、 $2 \times i$  など

### 試計算式末尾の閉じカッコの省略について

計算式の末尾(図の直前)の閉じカッコ(図)は、入力を省略することができます。

例 (2+3)×(4-1)=15

(2+3)X (4-1EE (2+3)×(4-1 **15** 

● 閉じカッコが省略可能なのは、図の直前だけです。計算式の途中で閉じカッコの入力を忘れた場合は、正しい計算結果が得られなくなります。

#### ☑ 画面幅に収まらない計算式の表示について

1度に表示可能な桁数 (16 桁) を超えて計算式の入力を行う と、表示が自動的にスクロールし、画面に収まらない部分が 隠れます。このとき、画面左端の◆シンボルが点灯します。

入力した計算式—— 12345 + 12345 + 12345 画面への表示—— 245+19245+1924

**4** 345+12345+12345|

カーソル

- ◆ シンボルが点灯した状態では、◆ キーを押してカーソルを移動し、表示を左スクロールすることができます。
- 左スクロールによって計算式の右側が隠れると、画面の右端に → シンボルが表示されます。この状態では、⑥ キーを押してカーソルを移動し、表示を右スクロールすることができます。

● ② を押すと先頭、③ キーを押すと未尾にカーソルを移動するごとができます。

### ☑ 入力文字数(バイト数)について

● 本機は計算式の入力エリアとして、99 バイトが確保されており、1 つの計算式につき 99 バイトまで入力可能です。 通常、入力位置を表すカーソルは「L」(または「一」) の点滅によって表示されますが、入力可能なバイト数が残り 8 バイト以下になると、カーソルが「一」の点滅に変わります。 このような場合は、区切りの良いところで一度入力を終了し、計算結果を得てください。

### ■計算式を訂正する

#### ☑ 挿入モードと上書きモードについて

入力時に、カーソル位置に文字が追加挿入される状態のことを「挿入モード」、カーソル位置の文字が入力した文字に置き換わる状態を「上書きモード」と呼びます。

	元の式	土を押すと
挿入 モード時	1 + 2l34 カーソル	1 + 2 +  34
上書き モード時	1 + 2 <u>3</u> 4 カーソル	1 + 2 + <u>4</u>

挿入モードでは入力位置に「■」が点滅し、上書きモードでは文字の入力位置に「■」が点滅します。

#### 挿入モードと上書きモードを切り替えるには

初期設定では本機は挿入モードになっていますが、必要に応 じて上書きモードに切り替えることができます。

挿入モードと上書きモードの間で切り替えるには、 Seefi 回風(INS)を押します。

#### ☑ 直前の文字を訂正するには

カーソルが入力行の最後尾にあるとき、 囮 を押すと、 直前 に入力した文字が削除されます。

例 369×12 を 369×13 と入力してしまった

369X13	369×13I
DEL	369×1I
2	369×12l

#### 【】不要な文字を削除するには

● または ● を使って不要な文字の直後(挿入モード時)または不要な文字の下(上書きモード時)にカーソルを合わせ、
 回 を押します。
 回 を1回押すごとに、カーソル位置直前の1文字が削除されます。

例 369×12 を 369××12 と入力してしまった

挿入モード時:

3 6 9 X X 1 2	369××12l
<b>④④</b>	369××112
DEL	369×112

上書きモード時

ード時:	
3 6 9 X X 1 2	369××12_
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	369× <u>×</u> 12
DEL	369×12

#### ☆ 計算式の途中の誤りを訂正するには

挿入モード時は、 ② または ② を使って間違った文字の直 後にカーソルを合わせ、 回 を押して削除した後、入力し直 します。上書きモード時は、 ③ または ② を使って間違っ た文字の下にカーソルを合わせ、そのまま入力し直します。 **例** sin(60)をcos(60)と入力してしまった

挿入モード時:

∞60) cos(60)I

**④ ④ ● ■ | |60)** 

sin (160)

上書きモード時:

cos(60)\_

sin (60)

#### ♪ 計算式の途中に文字を挿入するには

必ず挿入モードで操作を行ってください。 ④ または ⑥ で挿入したい箇所にカーソルを合わせ、入力します。

### ■エラー位置表示について

誤った計算式を入力して 図 を押すと、エラーメッセージが 表示されます。このような場合、 ④ または ⑥ キーを押す とエラー位置にカーソルが移動し、計算式を訂正することが できます。

例 14÷10×2= を誤って 14÷0×2= と入力した (以下は挿入モードが選択されている場合の操作例です。)

14÷0×2 歴 Math ERROR

●(または④) 14÷0×2

- ここにエラーかある

④ 1 14÷10×2

14÷10×2 **28** 

● エラーメッセージ画面で ● (または ●) の代わりに IC を押すと、計算式がクリアされます。

# 基本計算

ここで説明する計算は、特に断りがない場合は、BASE モードを除くどの計算モードでも実行できます。

### ■四則演算

例 1) 2.5 + 1 - 2 = 1.5

2 · 5 + 1 - 2 EXE

2.5+1-2 **15** 

(例2)  $7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$ 

7 X 8 - 4 X 5 EXE

7×8-4×5 **36** 

加減乗除の計算の優先順位は自動的に判別されます。詳しくは「計算の優先順位について」(84ページ)を参照してください。

### ■分数計算

分数は、専用の区切り記号(」)を使って入力します。

	入力操作	表示
仮分数	7 4% 3	7 <b>」</b> 3 分子 分母
帯分数	2 4% 1 4% 3	2 1 1 3 3

#### ΧŦ

- 初期設定では、分数は常に帯分数として表示されます。
- 分数計算の結果は、常に自動的に約分が行われた状態で表示されます。このため、例えば「2」4=」を実行すると、結果は「1」2」と表示されます。

### ☑ 分数計算の例

(6) 
$$3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$$

3 a½ 1 a½ 4 + 1 a½ 2 a½ 3 EXE 3L14+1L2J3 4L11L4

例2  $4-3\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ 

4 - 3 a½ 1 a½ 2 EXE

2د1د3-ا **2د1** 

**例3**  $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$  (分数表示設定:d/c)

2 a½ 3 + 1 a½ 2 EXE

2د1+31 6د7

#### メモ

- 帯分数の整数、分子、分母、区切り記号の合計数が 10 桁を超えた場合の計算結果は、小数で表示されます。
- 計算式に分数と小数が混在している場合、計算結果は小数となります。
- 入力する分数の各項には整数のみを入力してください。整数以外を入力すると、計算結果は小数となります。

### □ 帯分数と仮分数の間で表示を切り替えるには

計算結果として表示されている帯分数を仮分数に(または仮分 数を帯分数に)切り替えるには、 🗺 🙉 (d/c) を押します。

### 小数と分数の間で表示を切り替えるには

計算結果として表示されている小数を分数に(または分数を小数に)切り替えることができます。

例  $1.5 = 1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{1}{2} = 1.5$ 

1 • 5 EXE

15

a<sub>b</sub> 1\_1\_2

分数表示設定に従って帯分数または仮分数で表示される

#### メモ

帯分数の整数、分子、分母、区切り記号の合計数が10桁を 超える場合は、小数から分数に切り替えることはできません。

### ■パーヤント計算

パーセント計算は、%記号を入力して行います。%記号は直 前の数値を引数として、引数を単純に 1/100 倍します。

### □ パーヤント計算の例

例 1) 2% = 0.02

 $(\frac{2}{100})$ 

2 SHIFT ( (%) EXE

2%

002

例2) 150 × 20% = 30

 $(150 \times \frac{20}{100})$ 

150X20 SHIFT ( (%) EXE 150×20% 30

例3)660は880の何%か?

660 +880 SHIFT ( (%) EXE 660÷880%

75

(例4) 2500に15%加える

[2][5][0][+][2][5][0][X]1 5 SHIFT ( (%) EXE 2500+2500×15% 2875

例5) 3500の25%引き

3500-3500X 2 5 SHIFT ( (%) EXE 3500-3500×25% 2625

(例6) 168と98と734の合計の20%引き

168 + 98 +

7 3 4 EXE

168+98+734 1000 - Ans X 2 0 SHIFT ( (%) EXE

Ans-Ans×20%

(例7) 500gの試料に300gを加えると、元の試料の何%となるか?

(500+300) ÷5008FF(%)EXE (500+300)÷500% **160** 

(例 B) 数値が40から46に増えたとき、何%増えたことになるか?また48に増えたときは?

挿入モード時:

(46-40) ÷40 SHFT (%) EXE (46-40)÷40% **15** 

DEL 8 EXE

(48-40)÷40% **20** 

### ■度分秒(60進数)計算

度分秒(時分秒)のような 60 進数の計算や、60 進数と 10 進数 の間での変換を行うことができます。

#### ☑ 60進数の入力について

入力は、次の要領で行います。

例 2°30′30″を入力する

2 · · · · 3 0 · · · · 3 0 · · · · EXE

2°30°30° 2°30°30

● 度(または分)の単位が0の場合は、必ず 回 → を入力してください。

例:0°00′30″を入力する場合は 0 5m 0 6m 3 0 6m

#### ☑ 60進数計算の例

- 次の 60 進数計算の結果は、60 進数で表示されます。
  - 60 進数どうしの加減算
  - 60 進数と 10 進数の乗除算

例 1) 2° 20′ 30″ + 39′ 30″ = 3° 00′ 00″

2 ···· 2 0 ··· 3 0 ··· + 0 ··· 3 9 ··· 3 0 ··· EXE 2°20°30°+0°39°30+ **3°0°0**.

例2) 2° 20′ 00″ × 3.5 = 8° 10′ 00″

2 ··· 2 0 ··· X 3 · 5 EXE

2°20°×3.5 **8°10°**Q

### 

計算結果の表示中に 📆 を押すことで、計算結果を 60 進数 と 10 進数の間で変換することができます。

例 2.255を60進数に変換する

2·255 2°15°18


**2.255** 

# 計算履歴とリプレイ機能の利用

本機で計算を実行するごとに、入力した計算式と計算結果が セットで記録されます。この記録を「計算履歴」と呼びます。 計算履歴は、COMP、CMPLX、BASEの各計算モードで利用 できます。

### ■計算履歴を呼び出す

計算履歴が記憶されているときは、画面右上に▲シンボルが 点灯します。計算履歴を呼び出すには、④ を押します。1回 押すごとに、1つ前の計算式と計算結果の両方が表示されます。



また、表示中の計算履歴よりも後に計算履歴がある場合は▼ シンボルが点灯します。このとき ⑦ を押すと、1 つ後の計 算履歴が表示されます。

#### ご注意

- ●計算履歴は、M を押したとき、計算モードを切り替えた とき、またはリセット操作を行ったときに、すべてクリア されます。
- 計算履歴として記憶できる数には制限があります。記憶可能な範囲を超えた計算履歴が作られた場合、一番古い計算履歴が自動的に削除されます。

### ■リプレイ機能を使う

計算履歴の表示中に ④ または ⑥ を押すと、 ④ を押した場合は表示中の計算式の末尾、 ⑥ を押した場合は先頭にカーソルが表示され、計算式を編集できる状態になります。編集後に 回 を押すことで、編集後の計算式による演算が実行されます。

# 各種メモリーの利用

本機はユーザーによる数値の登録と呼び出しが可能な、次の メモリーを備えています

メモリー	説明
アンサー メモリー	最新の計算結果を記憶しておくメモリーで、画面上には "Ans" と表示されます。
独立メモリー	独立メモリーは、SD モードと REG モードを除 く各計算モードで利用できます。
変数メモリー	数値を一時的に格納しておく入れ物として、A、B、C、D、X、Yの6文字を使うことができます。 変数メモリーは、すべての計算モードで利用できます。

### ■アンサーメモリー(Ans)を使う

最新の計算結果は「アンサーメモリー(Ans)」に記憶されます。

### ☑ Ansの内容が更新/消去されるタイミングについて Ans を計算に利用するには、Ans に現在格納されている内容 を把握しておくことが重要です。次の点に留意してください。

- 計算実行、独立メモリーへの加減算、変数メモリーの呼び 出しや登録、SDモードまたはREGモードで統計データ の入力を行うと、Ansの内容は上書きされます。
- 複数の結果を同時に得るような計算(座標計算など)を実行した場合は、計算結果のうち先に表示される側の数値でAnsが更新されます。

- 計算結果がエラーとなった場合は、Ans は更新されません。
- CMPLX モードでの計算結果が複素数となった場合、実部・ 虚部がともに Ans に記憶されます。ただし、別の計算モードに変更すると、虚部は消去されます。

#### ☑ Ansを使って連続計算を行うには


表示中の計算結果を利用して、連続して計算を実行できます。

(例 1) 3×4 の計算結果を30で割る

3 × 4 図 3×4 12. (続けて) 子 3 0 図 Ans÷30 0.4

● を押すと Ans が自動的に入力される

例2 3<sup>2</sup>+4<sup>2</sup>の計算結果の平方根を求める



#### ΧŦ

- 計算結果の表示中に演算子や関数を入力すると、その演算 子や関数の引数として Ans が自動的に指定されます。
- カッコ付き関数 (14 ページ参照) の場合は、上記の例 2 の ように関数を単独で入力し 図 を押した場合のみ、自動的 に Ans が引数となります。
- 連続計算の操作は、基本的には計算結果を表示した直後の み有効です。 ← を押した後で Ans を呼び出したい場合は、 ← キーを使ってください。

#### 試計算式の特定の位置にAnsを入力するには

MB キーを使うと、計算式の特定位置に Ans を入力することができます。

123 + 4 5 6 EE 579.
789 - Ans EE 210.

(例2) 3<sup>2</sup>+4<sup>2</sup> の計算結果の平方根に5を加える

3 記 中 4 記 25. 「Ans)+5 「Mans +5 The Set 「Ans +5 The Set 「Ans +5 The Set The

### ■独立メモリー(M)を使う

独立メモリーMは主に集計計算を行うために使うメモリーです。 M シンボルが点灯しているときは、独立メモリーに数値が格 納されています。

M シンボル 10M+ 10.

### ☑ 独立メモリーに数値を加算するには

Mに数値を加えるには、加算する数値または計算式を入力し、MPを押します。

(例) 105÷3 の計算結果をMに加える

105÷3M+ 35.

#### ☑ 独立メモリーから数値を減算するには

M から数値を引くには、減算する数値または計算式を入力し、 SMFI  $\mathbb{M}$  (M-) を押します。

#### 例 3×2の計算結果をMから引く

3 X 2 SHIFT M+ (M-)

3×2M-

#### ΧŦ

計算結果の表示中に MP または MP (M-)を押すと、表示中の計算結果が M に加算(または M から減算)されます。

#### で注意

- ☆ 独立メモリーの内容を確認するには
- 配 MH (M) を押します。
- O SHIFT RCL (STO) M+ (M)

独立メモリーの内容がクリアされ、M シンボルが消灯します。

### ☑ 独立メモリーを使った計算例

画面に M シンボルが表示されているときは、次の操作を行う前に、 ① 曜 風 (STO) 曜 (M)を押して独立メモリーの内容を消去してください。

例

23 + 9 = 32

53 - 6 = 47

-)  $45 \times 2 = 90$   $99 \div 3 = 33$ 

(合計) 22

2 3 **+** 9 M+

5 3 **-** 6 M+

4 5 X 2 SHIFT M+ (M-)

9 9 ÷ 3 M+

RCL M+ (M)

(Mの呼び出し)

### ■変数メモリー(A、B、C、D、X、Y)を使う

変数メモリーは A、B、C、D、X、Y の 6 つあり、すべてのメモ リーを同時に使うことができます。

**例** 変数メモリー A に 3+5 を書き込む

3 + 5 SHIFT RCL (STO) (-) (A)

#### ☆ 変数メモリーの内容を確認するには

⋒ を押し、変数メモリーを指定します。

**例** 変数メモリー A の内容を確認する

RCL (-) (A)

### ☑ 計算式の中で変数メモリーを使うには

数値を入力するのと同じ要領で、計算式の中に変数メモリー を入力することができます。

例 5+A を計算する

(A) EXE

### 

**例** 変数メモリー A の内容を消去する

(STO) (A)

### ☑ 変数メモリーを使った計算例

(例) B、Cに格納した計算結果を使って計算を実行する

# ■メモリー内容を一括してクリアする

独立メモリー、変数メモリー、アンサーメモリーの全メモリー 内容を、次の操作で一括してクリアすることができます。

#### SHIFT 9 (CLR) 1 (Mem) EXE

# 定数 $\pi$ 、eおよび科学定数の利用

### ■円周率πと自然対数の底e

円周率 $\pi$ 、自然対数の底eを、式に入力して使うことができます。 $\pi$ とeは、BASE モードを除くすべてのモードで利用可能です。本機では、それぞれ次の値として計算します。

 $\pi = 3.14159265358980 \text{ (SHFT EXP}(\pi))$ 

e = 2.71828182845904 (MPHA in (e))

### ■科学定数

科学技術計算でよく使われる 40 種類の定数を内蔵していま す。各定数は $\pi$ や $_e$ と同様に固有の記号で表示されます。科 学定数は、BASE モードを除くすべてのモードで利用可能です。

#### ☑ 科学定数を入力するには

- 1. SHFT 7 (CONST) を押します。
  - 科学定数選択画面の 1 ページ目が表示されます。

1 2 3 4

- 選択画面は全部で10ページあり、 (または ●)を押して各ページを順次表示することができます。詳しくは「科学定数一覧」(31ページ)を参照してください。
- (または ) を押して、呼び出したい科学定数が含まれるページを表示します。
- 3. 呼び出したい科学定数に応じて、 f 1  $\sim$  f 4 を押します。
  - 押したキーに応じた記号が入力されます。

配を押すと、入力した科学定数の値が表示されます。

mp 1.67262171 -27

### ☑ 科学定数を使った計算例

(例1) 真空中の光速度を入力する

SHIFT (CONST)

(★) (★) (♣) (♣) (♣) (♣) (♣)

<sup>C</sup> 299792458

(例 2) 真空中の光速度を求める  $(c_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0})$ 

 $\begin{array}{c} 1 \div \sqrt{\phantom{a}} & \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} & \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} & \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} & \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a}} & \underline{\phantom{a}} \\ \underline{\phantom{a$ 

EXE

 $1 \div \sqrt{(\varepsilon_0 \mu_0)}$  299792458.

### △ 科学定数一覧

下表の No. 列の番号は、前の数字が [897] (CONST) を押す と表示される科学定数選択画面のページ番号、後ろの数字が 選択時に押すキーを表します。

No.	科学定数	記号	数值	単位
1-1	陽子の静止質量	m <sub>p</sub>	$1.67262171 \times 10^{-27}$	kg
1-2	中性子の静止質量	m <sub>n</sub>	1.67492728×10 <sup>-27</sup>	kg
1-3	電子の静止質量	m <sub>e</sub>	$9.1093826 \times 10^{-31}$	kg
1-4	μ粒子の静止質量	mμ	$1.8835314 \times 10^{-28}$	kg
2-1	ボーア半径	a <sub>0</sub>	$0.5291772108 \times 10^{-10}$	m
2-2	プランク定数	h	$6.6260693 \times 10^{-34}$	Js
2-3	核磁気	$\mu_{N}$	5.05078343×10 <sup>-27</sup>	J T <sup>−1</sup>
2-4	ボーア磁子	$\mu_{B}$	$927.400949 \times 10^{-26}$	J T <sup>−1</sup>
3-1	換算プランク定数	ħ	1.05457168×10 <sup>-34</sup>	Js

No.	科学定数	記号	数値	単位
3-2	微細構造定数	α	$7.297352568 \times 10^{-3}$	-
3-3	電子の半径	r <sub>e</sub>	2.817940325×10 <sup>-15</sup>	m
3-4	電子のコンプトン波長	λς	2.426310238×10 <sup>-12</sup>	m
4-1	陽子の磁気回転比	γ <sub>p</sub>	2.67522205×10 <sup>8</sup>	s <sup>-1</sup> T <sup>-1</sup>
4-2	陽子のコンプトン波長	$\lambda_{cp}$	1.3214098555×10 <sup>-15</sup>	m
4-3	中性子のコンプトン波 長	λ <sub>cn</sub>	1.3195909067×10 <sup>-15</sup>	m
4-4	リュードベリー定数	R∞	10973731.568525	m <sup>-1</sup>
5-1	原子質量単位	u	1.66053886×10 <sup>-27</sup>	kg
5-2	陽子の磁気モーメント	$\mu_p$	1.41060671×10 <sup>-26</sup>	J T <sup>−1</sup>
5-3	電子の磁気モーメント	μe	-928.476412×10 <sup>-26</sup>	J T <sup>−1</sup>
5-4	中性子の磁気モーメン ト	μn	-0.96623645×10 <sup>-26</sup>	J T <sup>-1</sup>
6-1	μ粒子の磁気モーメン ト	$\mu_{\mu}$	-4.49044799×10 <sup>-26</sup>	J T <sup>−1</sup>
6-2	ファラデー定数	F	96485.3383	C mol <sup>-1</sup>
6-3	電気素量	е	1.60217653×10 <sup>-19</sup>	С
6-4	アボガドロ定数	N <sub>A</sub>	6.0221415×10 <sup>23</sup>	mol <sup>-1</sup>
7-1	ボルツマン定数	k	1.3806505×10 <sup>-23</sup>	J K <sup>-1</sup>
7-2	理想気体の標準体積	V <sub>m</sub>	22.413996×10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> mo	
7-3	モル気体定数	R	8.314472	J mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>
7-4	真空中の光速度	Co	299792458	m s <sup>-1</sup>
8-1	放射第一定数	C <sub>1</sub>	$3.74177138 \times 10^{-16}$	W m <sup>2</sup>
8-2	放射第二定数	C <sub>2</sub>	1.4387752×10 <sup>-2</sup>	m K
8-3	ステファン - ボルツマ ン定数	σ	5.670400×10 <sup>-8</sup>	$\mathrm{Wm}^{-2}\mathrm{K}^{-4}$
8-4	真空の誘電率	$\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0}$	8.854187817×10 <sup>-12</sup>	F m <sup>-1</sup>
9-1	真空の透磁率	$\mu_0$	12.566370614×10 <sup>-7</sup>	N A <sup>-2</sup>
9-2	磁束量子	$\phi_0$	2.06783372×10 <sup>-15</sup>	Wb
9-3	重力加速度	g	9.80665	m s <sup>-2</sup>
9-4	コンダクタンス量子	G <sub>0</sub>	7.748091733×10 <sup>-5</sup>	S

No.	科学定数	記号	数値	単位
10-1	真空の特性インピーダ ンス	Z <sub>0</sub>	376.730313461	Ω
10-2	セルシウス温度	t	273.15	К
10-3	万有引力定数	G	6.6742×10 <sup>-11</sup>	${\rm m^3~kg^{-1}~s^{-2}}$
10-4	標準大気圧	atm	101325	Pa

「CODATA 推薦値(2000)」のデータに準拠。

# 関数計算

ここで説明する各関数は、特に断りがない場合は、BASE モードを除くどの計算モードでも利用できます。

#### 関数計算実行時のご注意

- 計算の内容によっては計算結果が表示されるまでに時間が かかることがあります。画面に計算結果が表示されるまで は、キー操作を行わないでください。

#### 各関数の構文の読み方

- 引数として入力可能な文字列を { } で括って表記します。基本的に { 数値 } または { 式 } のいずれかです。
- ●構文中の{}が()で括られている場合、()の入力が必要であることを表します。

### ■三角関数と逆三角関数

sin(, cos(, tan(, sin<sup>-1</sup>(, cos<sup>-1</sup>(, tan<sup>-1</sup>(

#### 【】構文と入力操作

 $\sin(\{n\}), \cos(\{n\}), \tan(\{n\}), \sin^{-1}(\{n\}), \cos^{-1}(\{n\}), \tan^{-1}(\{n\})$ 

例 sin 30 = 0.5、sin<sup>-1</sup>0.5 = 30 (角度単位設定: Deg)

sin 3 0 ) EXE

sin(30) **05** 

O

SHIFT  $\sin(\sin^{-1})$  0 • 5 ) EXE

sin-1(0.5)

#### ▲ 留意事項

- CMPLX モードでは、各関数は複素数を引数としない場合 のみ使用可能です(例: i × sin(30) のような演算は可能、 sin(1+i) は不可)。
- 計算に使われる角度の単位は、角度単位設定で決まります。

### ■角度単位変換

特定の角度単位で入力した数値を、角度単位設定で選択されている角度単位に変換することができます。

特定の角度単位で数値を入力するには、図門 ㎞(DRG►)を押すと表示される次のメニューを使って単位を指定します。

D	R	G	
1	2	3	

① (D) → 角度単位を「度」に指定

② (R) → 角度単位を「ラジアン」 に指定

③(G) → 角度単位を「グラード」 に指定

例  $\frac{\pi}{2}$  ラジアンと50 グラードを「度」の単位に変換する「度」の単位に変換するので、角度単位設定を  $\log$  にします。

( SHIFT EXP  $(\pi)$   $\stackrel{\bullet}{\div}$  2 ) SHIFT Ans  $(\mathsf{DRG}\,\blacktriangleright)$  2  $(\mathsf{R})$  EXE

(π÷2)<sup>r</sup>

5 0 SHIFT Ans (DRG ►)
3 (G) EXE

50° **45** 

### ■双曲線関数と逆双曲線関数

sinh(, cosh(, tanh(, sinh<sup>-1</sup>(, cosh<sup>-1</sup>(, tanh<sup>-1</sup>(

#### 【】構文と入力操作

 $sinh(\{n\}), cosh(\{n\}), tanh(\{n\}), sinh^{-1}(\{n\}), cosh^{-1}(\{n\}), tanh^{-1}(\{n\})$ 

例 sinh 1 = 1.175201194

hyp sin (sinh) 1 ) EXE

sinh(1) 1,175201194

#### ◇ 留意事項

- 双曲線関数は mm、逆双曲線関数は mm mm を押した後に sinl、cosl、tanlを押して入力します。
- CMPLX モードでは、各関数は複素数を引数としない場合 のみ使用可能です。

### ■指数関数と対数関数

10^(, e^(, log(, ln(,

### ☑ 構文と入力操作

<u>10^(</u>{n}).....10<sup>{n}</sup> (e^(も同様)

log({n}).....log<sub>10</sub>{n} (常用対数)

log({m},{n}).....log<sub>{m</sub>}{n} (底 {m} の対数)

<u>In(</u>{*n*}).....log*e*{*n*} (自然対数)

例 1 log<sub>2</sub>16 = 4、log16 = 1.204119983

log 2 • 1 6 ) EXE

log(2,16) **4** 

log 1 6 ) EXE

-log(16) **1204119983** 

底の指定がない場合は、底 10(常用対数)として扱われる

例2 In 90 (log<sub>e</sub> 90) = 4.49980967

In 9 0 ) EXE

In(90) 449980967

**例3**  $e^{10}$  = 22026.46579

SHIFT In  $(e^x)$  1 0 ) EXE

e^(10) 2202646579

# ■べき乗関数とべき乗根関数

$$x^2, x^3, x^{-1}, \land (, \sqrt{}, \sqrt{}, \sqrt{}, \sqrt{}, \sqrt{})$$

### ☑ 構文と入力操作

$$\{n\} \ \underline{x^2} \dots \{n\}^2$$
 (2 乗)  $\{n\} \ \underline{x^3} \dots \{n\}^3$  (3 乗)

$$\{n\}$$
  $\underline{x^{-1}}$  ...... $\{n\}^{-1}$  (逆数)

(4) 
$$(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 1$$
,  $(1 + 1)^{2+2} = 16$ 

例2)  $-2^{\frac{2}{3}} = -1.587401052$ 

(-) 2 (A) 2 (B) (B) EXE

-2^(2\_3) -**1587401052** 


### ☑ 留意事項

- ◆ x², x³, x⁻¹の各関数は、CMPLXモードでの複素数計算で 利用できます(引数が複素数の演算実行が可能です)。
- CMPLX モードで ヘ(、√(、³√(、²√(の各関数は、複素数を引数としない場合は使用可能です。

# ■座標変換(直交座標↔極座標)

Pol(, Rec(

直交座標と極座標の相互変換を実行することができます



# 【】構文と入力操作

直交座標から極座標への変換(Pol)

Pol(x, y)

x: 直交座標の x 値を指定v: 直交座標の y 値を指定

極座標から直交座標への変換(Rec)

 $\underline{\text{Rec}}(r, \theta)$ 

r: 極座標のr値を指定

 $\theta$ : 極座標の  $\theta$  値を指定

(例 1) 直交座標(√2, √2)を極座標に変換する

(角度単位設定: Deg)

SHIFT + (Pol) / 2 )

• / 2 ) ) EXE

Pol(√(2),√(2)) **2** 

( θ 値の確認)

RCL (Y)

45

(例2) 極座標(2,30°)を直交座標に変換する

(角度単位設定: Deg)

SHIFT - (Rec) 2 • 3 0 ) EXE

Rec (2,30) 1732050808

(y値の確認)

RCL (Y)

### ◇ 留意事項

- 各関数は、COMP、SD、REG モードで利用できます。
- 計算結果は、最初 r 値または x 値のみが表示されます。
- 計算結果として得られたr、 $\theta$  (またはx、y)の値は、それぞれ変数メモリーのx、y に格納されます。 $\theta$  値やy 値を確認するには、操作例のようにy を呼び出してください。
- 直交座標から極座標への変換時の計算結果として得られる  $\theta$  の値は、 $-180^\circ$  <  $\theta$   $\le$   $180^\circ$  の範囲となります。
- 座標変換を計算式の中で実行した場合、先頭の解(r値また はx値)を用いて演算が行われます。

例: Pol  $(\sqrt{2}, \sqrt{2}) + 5 = 2 + 5 = 7$ 

# ■その他の関数

x!, Abs(, Ran#, nPr, nCr, Rnd(

x!、nPr、nCr の各関数は、CMPLX モードでは複素数を引数としない場合のみ使用可能です。

## ☑ 階乗(!)

構文: {n}! (ただし {n} は自然数および 0)

例 (5+3)!

( 5 + 3 ) SHIFT (X!) EXE (5+3)!

40320

### 【】絶対値計算(Abs)

Abs(は、実数の演算時は、単純に絶対値を求めます。 CMPLX モードでは複素数の絶対値(大きさ)を求めるのに使 うことができます(41ページ)「複素数計算 | を参照)。

構文:<u>Abs (</u>{*n*})

例 Abs (2-7) = 5

SHIFT () (Abs) 2 - 7 () EXE

Abs (2-7)

5

### 私数(Ran#)

小数点以下 3 桁の小数(0.000 ~ 0.999)の疑似乱数を発生させる関数です。引数は持たず、変数と同様の扱いとなります。

構文:Ran#

### 例 1000Ran#で 3 桁の乱数 3 つを得る

1000 SMFT • (Ran#) 287.

EXE 1000Ran# 613.

EXE 1000Ran# 118

▶ 上記の数値は一例であり、結果は操作ごとに異なります。

### 

構文: {n} P {m}, {n} C {m}

**例** 10人の中から4人を選んで作る順列および組み合わせは、それぞれ何诵りか?

1 0 SHFT **X** (nPr) 4 EXE

10P4 **5040**.

10C4

1 0 SHIFT : (nCr) 4 EXE

210

### 【】丸め関数(Rnd)

引数として指定された数値や式の結果を小数化して、現在の 表示桁数設定に従って有効桁で四捨五入することができます。

### 表示桁数設定: Norm1またはNorm2の場合

仮数部の11桁目で四捨五入を行います。

#### 表示桁数設定: FixまたはSciの場合

指定桁数の1つ下の桁で四捨五入を行います。

例 200÷7×14 = 400

2 0 0 ÷ 7 X 1 4 EXE

200÷7×14 **400** 

(小数点以下3桁指定)

SHIFT MODE (Fix) 3

200÷7×14 **400,000** 

(内部 15 桁で計算を続ける)

2 0 0 ÷ 7 EXE

200÷7 **28571** 

1 / FIX

**X** 1 4 EXE

Ans×14 400000

同じ計算を丸め関数を使って(指定桁で)実行すると

2 0 0 ÷ 7 EXE

200÷7 **28.571** 

(指定桁での数値丸めを実行)

SHIFT 0 (Rnd) EXE

Rnd (Ans 28,571

(丸めの確認)

X 1 4 EXE

Ans×14 399994

# 計算結果を指数部が3nとなる数値 で表示する(ENG変換)

表示中の計算結果を、指数部が3の整数倍となるような指数 方式の数値に変換することができます。この機能を「ENG変換」と呼び、次の2種類の変換方法があります。

機能	キー操作
ENG 変換	ENG
逆 ENG 変換	SHIFT ENG ( ← )

# ■ENG変換の操作例

(例 1) 1234 を Eng 変換して表示する

1234 1234 1234.

1234 1.234×<sup>03</sup> 1234 1234<sub>.×10</sub>

(例 2) 123 を逆 Eng 変換して表示する

123 EX 123.

SHIF ENG( ←)

123

0.123×8

123

0.000123×8

# 複素数計算(CMPLX)

ここでの操作を行う際には、計算モードとして CMPLX モード(MODE) [2]) を選択してください。

#### \_\_\_ ■複素数を入力する

### □ 虚数(i)を入力するには

CMPLX モードでは、  $\blacksquare$  キーが虚数 i を入力するためのキーとして働きます。 複素数を直交座標形式 (a+bi) で入力するときは、  $\blacksquare$  (i) を押します。

**例** 2 + 3*i* を入力する

2 + 3 ENG (i)

2+3 i

### 【】極座標形式で複素数を入力するには

複素数を極座標形式  $(r \angle \theta)$  で入力することもできます。

例 5∠30を入力する

5 SHIFT (-)  $(\angle)$  3 0

5/301 CMPLX

### ご注意

偏角 $\theta$ の入力時は、角度単位設定(12ページ)で指定されている単位(度、ラジアン、グラード<math>)の数値を入力してください。

# ■複素数となる計算結果の表示について

計算結果が複素数となった場合、画面右上に R⇔I シンボルが 点灯し、はじめに実部だけが表示されます。実部と虚部の間 で表示を切り替えるには、 ■可 図 (Re⇔Im) を押します。

例 2 + 1iを入力し、そのまま計算結果として表示する次の操作は複素数表示設定を[a+hi]にして行います。




SHIFT EXE (Re⇔Im)



虚部が表示される (虚部の表示中はiシンボルが点灯)

### ☑ 計算結果の表示形式について

計算結果が複素数となったときの表示形式として、直交座標 形式または極座標形式を選ぶことができます。



表示形式の切り替えはセットアップで行います。詳しくは「複 素数表示設定を切り替えるには」(13ページ)を参照してくだ さい。

# ■表示形式に応じた複素数計算例

# ■共役複素数を求める(Conjg)

複素数z = a+biに対する共役複素数 $\overline{z} = a+bi$ を求めます。


**例** 2+3*i* の共役複素数を求める

SHET \* (Conjg) 2 + 3  $\mathbb{R}\mathbb{R}(i)$  Conjg(2+3i) 2  $\mathbb{Z}$ SHET \* (Conjg) 2 + 3  $\mathbb{R}\mathbb{R}(i)$  Conjg(2+3i)  $\mathbb{Z}$ 

# ■絶対値と偏角を求める(Abs, arg)

z=a+bi の形で表される複素数を複素平面(ガウス平面)上の 座標とみなして、絶対値(|z|)と偏角(arg)を求めます。

例 2 + 2i の絶対値と偏角を求める(角度単位設定: Deg)



絶対値の算出:

SHIFT ) (Abs) 2  $\pm$  2 ENG (i)

) EXE

Abs (2+2i) 2828427125

偏角の算出:

SHIFT ( (arg) 2 + 2 ENG ( $\vec{i}$ ) EXE

arg(2+2i)

45

# ■計算結果表示形式の強制指定

セットアップで選択されている表示形式とは関係なく、直交座標 形式または極座標形式で計算結果を表示することもできます。

# ☑ 計算結果を直交座標形式で表示するには

計算式の末尾に SHFT (►a+bi) を入力します。

**例**  $2\sqrt{2} \angle 45 = 2 + 2i$  (角度単位設定: Deg)

2 **2** ) SHFT (-) (∠) 4 5

2√ (2)∠45 > a+bi 2.

SHIFT — (►a+bi) EXE

SHIFT EXE (Re⇔Im)

2√(2)∠45 ► a+bi
2.i

# ☑ 計算結果を極座標形式で表示するには

計算式の末尾に SHFT (▶r∠θ) を入力します。

例  $2 + 2i = 2\sqrt{2} \angle 45 = 2.828427125 \angle 45$ (角度単位設定: Deg)

2 + 2 ENG (i) SHIFT +  $(\triangleright r \angle \theta)$ 

2+2 *i* > *r* ∠ *\theta* 2828427125

SHIFT EXE ( $Re \Leftrightarrow Im$ )

2+2 *i* ▶ *r* ∠ *θ* 45.

# 統計計算(SD/REG)

# ■統計計算に使う標本データについて

### ☑ 標本データの登録方法について

標本データは「度数を使う(FreqOn)」または「度数を使わない (FreqOff)」のいずれかの登録方法があります。本機の初期設定は FreqOn です。 どちらの方法で登録するかは、セットアップの「統計度数設定」(13 ページ)で切り替えます。

## ☑ 登録可能なデータ件数について

統計度数設定が FreqOn、FreqOff のそれぞれの場合で、本機に登録可能なデータ件数は次の通りです。

統計度数設定計算モード	FreqOn	FreqOff
SD モード	40 件	80 件
REG モード	26 件	40 件

### ☑ 標本データの保持について

計算モードまたは統計度数設定を切り替えると、登録した標本データはすべて消去されます。

# ■1変数の統計計算を実行する

ここでの操作を行う際には、計算モードとして SD モード (MODE) [4] (SD)) を選択してください。

### ☑ 標本データを登録するには

### 統計度数設定がFregOnの場合

階級値を  $\mathbf{X}_1$ ,  $\mathbf{X}_2$ ···· $\mathbf{X}_n$ 、度数を Freq1, Freq2···Freqn とするとき、次の要領でキーを押して登録します。

{X<sub>1</sub>} [SHIFT] [9] (;) {Freq1} [M+ (DT)

 $\{X_2\} \\ \texttt{SHIFT} \quad \bullet \ (;) \ \{Freq2\} \\ \\ \texttt{M+} \ (DT)$ 

:

 $\{Xn\}$  SHIFT  $\P(x)$   $\{Freqn\}$   $\P(x)$ 

### メモ

### 例 次の標本データを登録する

階級値 (x)	度数 (Freq)
24.5	4
25.5	6
26.5	2

2 4 · 5 SHFT • (;) 4

24 . 5°; 41 **0**.

M+ (D1

Line" =

今登録したのが 1 件目のデータであることを表す

line = 2 5 • 5 SHIFT • (;) 6 M+) (DT) 2 Line = 2 6 • 5 SHIFT • (;) 2 M+ (DT) 3

### 統計度数設定がFregOffの場合

個々のデータを  $X_1$ ,  $X_2$ … $X_n$  とするとき、次の要領でキーを押 して登録します。

 $\{X_1\}M+(DT)\{X_2\}M+(DT)\cdots\{X_n\}M+(DT)$ 

### ☆ 登録した標本データを確認するには

◆ を押すたびに、登録済みのデータを順次呼び出して確認 することができます。データの呼び出し中は、次のデータが あるときは▼シンボルが、前のデータがあるときは▲シンボ ルが点灯します。

**例** 「標本データを登録するには」の例題データを呼び出す

(統計度数設定:FreaOn)




統計度数設定が FreqOn の場合は X1, Freq1, X2, Freq2…、FreqOff の場合は X1, X2, X3…という順番にデータが表示されます。 ( 本) を押すとこの逆順にデータが表示されます。

### な 特定の標本データを編集するには

編集したい標本データを呼び出して変更したい数値を入力し、 図 を押します。

例 「標本データを登録するには」の例題データの "Freq3" の数値を 2 から 3 に変更する



### ☑ 特定の標本データを削除するには

削除したい標本データを呼び出して、 (MF) (M(CL)を押します。

**例** 「標本データを登録するには」の例題データの"X<sub>2</sub>"を削除する

x2= 255

SHIF M+(CL) Line = 2.

### メモ

● 削除前と削除後で、データは次のような状態となります。

削	除前		削	除後	
X1: 24.5	Freq1: 4		X1: 24.5	Freq1: 4	
X2: 25.5	Freq2: 6	<b>/</b>	X2: 26.5	Freq2: 2	
X3: 26.5	Freq3: 2	繰り	上がる		•

 ● FreqOn のときのx データと Freq データは、常にセットで 削除されます

# ☑ すべての標本データを一括して削除するには

入力したすべての標本データを、次の操作で一括して削除することができます。

SHIFT 9 (CLR) 1 (Stat) EXE

● 削除を実行しない場合は、図を押す代わりに 配を押してください。

# 登録した標本データに基づいて統計計算を行うには

統計計算コマンドを入力し、 図 を押します。例えば現在登録されている標本データの平均値(x)を求めたい場合は、次のように操作します。

xσn-1 SHIFT 2 (S-VAR) 1 EXE ※計算結果の数値は一例です ☆ SDモードの統計計算コマンド一覧  $\Sigma x^2$ SHIFT (S-SUM) (1) 標本の2乗和を求めます。  $\sum \chi^2 = \sum \chi_i^2$ SHIFT 1 (S-SUM) 2  $\sum x$ 標本の総和を求めます。  $\sum \chi = \sum \chi_i$ SHIFT 1 (S-SUM) 3 標本数を求めます。 n = (x データの件数)[SHIFT] 2 (S-VAR) 1  $\bar{x}$  $\bar{\mathbf{x}} = \frac{\sum \mathbf{x}_i}{\mathbf{x}_i}$ 平均を求めます。 [SHIFT] 2 (S-VAR) 2  $x\sigma_n$ 母標準偏差を求めます。  $x\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{}}$ 

標本標準偏差を求めます。  $x\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ 

SHIFT 2 (S-VAR) 3

 $x\sigma_{n-1}$ 

標木の最小値を求めます。

maxX

SHFT (2) (S-VAR) (▶ 2)

標本の最大値を求めます。

# ■2変数の統計計算を実行する

ここでの操作を行う際には、計算モードとして REG モード (MODE 15) (REG))を選択してください。

### □ 同帰計算の種類について

REG 干一ドでは、次の7種類の回帰計算を実行することがで きます。カッコ内は各同帰計算の理論式です。

- 一次回帰 (y = a + bx)
- 二次回帰
- $(y = a + bx + cx^2)$
- 対数回帰
- $(y = a + b \ln x)$
- ℓ 上ℓ 上11223445676778788988989898999899<
- $(v = ae^{bx})$
- ab 指数回帰 (v = ab<sup>x</sup>)
- ◆ べき乗回帰 (v = ax<sup>b</sup>)
- 逆数回帰
- (y = a + b/x)

REG モードに入るときは、どの回帰計算を行うかを選ぶこと が必要です。

### 回帰計算の種類を選ぶには

- 1. wom (5) (REG)を押して REG モードに入ります。
  - はじめに回帰計算の選択画面が表示されます。2 画面あ

∡lin Ina Fxp Pwr → 3

∡Inv Ouad AB-Fxp 3

2. 選びたい回帰計算に応じて、次の操作を行います。

この回帰計算を選ぶには:	このキーを押す:
一次回帰	1 (Lin)
対数回帰	2 (Log)
e 指数回帰	3 (Exp)
べき乗回帰	4 (Pwr)
逆数回帰	▶ 1 (Inv)
二次回帰	▶ 2 (Quad)
ab 指数回帰	

#### メモ

REG モードの利用中でも、回帰計算の種類を切り替えることができます。 図 ② (S-VAR) ③ (TYPE) を押すと上記の手順1と同じ画面が表示されるので、上記と同様の操作を行ってください。

### 【】標本データを登録するには

### 統計度数設定がFregOnの場合

階級値を (X<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>), (X<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>)···(X<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>)、度数を Freq1, Freq2 ···Freqn とするとき、次の要領でキーを押して登録します。

- {X1} {V1} SHIFT (;) {Freq1}M+(DT)
- {X2} {Y2} SHIFT (;) {Freq2} M+ (DT)
- :

 $\{\chi n\}$  •  $\{\mathbf{y}n\}$  SHIFT • (;)  $\{\text{Freq}n\}$  M+ (DT)

#### メモ

度数が 1 のデータは、度数の入力を省略して  $\{xn\}$   $\bigcirc$   $\{yn\}$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\{yn\}$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\}$  という操作だけで登録することができます。

### 統計度数設定がFreqOffの場合

個々のデータを (X1, Y1), (X2, Y2)…(X*n*, Y*n*) とするとき、次の 要領でキーを押して登録します。

- $\{X_1\}$   $\{y_1\}$  M+ (DT)
- :

 $\{xn\}$   $\bullet$   $\{yn\}$   $\mathbb{M}$ + (DT)

### 登録した標本データを確認するには

● を押すたびに、登録済みのデータを順次呼び出して確認することができます。データの呼び出し中は、次のデータがあるときは▼シンボルが、前のデータがあるときは▲シンボルが点灯します。

統計度数設定が FreqOn の場合は X<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, Freq1, X<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, Freq2…、FreqOff の場合は X<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>…という順番にデータが表示されます。 を押すとこの逆順にデータが表示されます。